

KÄRCHER

makes a difference

English

Русский

Қазақша



59665040

08/15

Safety instructions for immersion pumps

 Please read and comply with these safety instructions prior to the initial operation of your appliance. Retain these safety instructions for use for future reference or for subsequent possessors.

- Please read the operating instructions for your machine before using it, and pay particular attention to the following safety instructions.
- Warning and information plates on the machine provide important directions for safe operation.
- Apart from the notes contained herein the general safety provisions and rules for the prevention of accidents of the legislator must be observed.
- Keep packaging films away from children, there is a risk of suffocation!

Hazard levels

DANGER

Pointer to immediate danger, which leads to severe injuries or death.

WARNING

Pointer to a possibly dangerous situation, which can lead to severe injuries or death.

CAUTION

Pointer to a possibly dangerous situation, which can lead to minor injuries.

ATTENTION

Pointer to a possibly dangerous situation, which can lead to property damage.

Safety

Electric components

DANGER

Risk of electric shock.

- Check the power cord with mains plug for damage before every use. If the power cord is damaged, please arrange immediately for the exchange by an authorized customer service or a skilled electrician.
- All electrical sockets should be fixed in an area that is protected against floods.
- Unsuitable electrical extension cables can be hazardous. Only use electrical extension cables outdoors which have been approved and labelled for this purpose and have an adequate cable cross-section.
- The mains plug and the coupling of an extension cable must be watertight and must never lie in water. Moreover, the coupling may never lie on the ground. The use of cable reels that ensure that the sockets are at least 60 mm above the ground is recommended.

- **Do not use the power cord to carry/ transport the machine.**
- **To separate the machine from the mains, pull the plug and not the power cord.**
- **Do not scrape the power cord across sharp edges and ensure that it does not get pressed.**
- **The voltage indicated on the type plate must correspond to the voltage of the electrical source.**
- **To avoid risks, all repairs and replacement of spare parts may only be carried out by the authorised customer service personnel.**
- **Operate pumps only on sockets that are equipped with a fault current protection switch with a nominal fault current of max. 30 mA and a protective-earth contact (earthing).**
- **Check the fault current protection switch and the protective earth contact (earthing) for proper function at regular intervals.**
- **Never operate the pumps while there are persons in the pool or garden pond.**
- **Do not touch feed fluids, the rope attached to the carrying handle as well as objects that are in contact with the feed fluid (e.g. pipelines extending into the water, railings, etc.).**
- **In Austria pumps to be used in swimming pools and garden ponds should be equipped with a fixed connection line according to ÖVE B/EN 60555 Part 1 to 3; power supply should be via a ÖVE-tested isolating transformer whereby the secondary nominal voltage should not exceed 230V.**
- **The electrical connection of the system may only be performed by a qualified electrician. Please follow the respective national regulations!**

Safe handling

⚠ WARNING

- **This appliance is not intended for use by persons with limited physical, sensory or mental capacities or lacking experience and/or skills, unless such persons are accompanied and supervised by a person in charge of their safety or they have received precise instructions on the use of this appliance and have understood the resulting risks.**
- **Children may only use this appliance if they are over the age of 8 and supervised by a person in charge of their safety, or if they have received instructions on the use of this appliance and have understood the resulting risks.**
- **Children must not play with this appliance.**
- **Supervise children to prevent them from playing with the appliance.**

- Cleaning and user maintenance must not be performed by children without supervision.
- Turn off the appliance and remove the mains plug prior to any care and maintenance works.

⚠ CAUTION

- Create stability for the appliance prior to any work on or with the appliance to prevent accidents or damage.
- In order to prevent accidents or injuries, mind the weight of the appliance during transport (see technical data).
- In order to prevent accidents or injuries, mind the weight of the appliance when choosing the storage location (see technical data).

Other risks

⚠ DANGER

Danger of explosion

- ➔ Do not pump corrosive, highly combustible or explosive fluids (e.g. petroleum, petrol, acids or nitro thinner).
- ➔ Do not operate the device in fire or explosion-endangered surroundings.

⚠ CAUTION

- ➔ Water that has been delivered with this appliance is no drinking water!

ATTENTION

This can cause damage to the appliance.

- ➔ Do not pump greases, oils and salt water.

➔ Do not pump waste water from sanitary facilities and silty water with a lower flowability than clear water.

➔ Do not pump water that has a higher temperature than 35°C.

- ждений. Поврежденный сетевой шнур должен быть незамедлительно заменен уполномоченной службой сервисного обслуживания/ специалистом-электриком.
- Все электрические штепсельные соединения должны находиться в защищенном от затопления месте.
 - Неподходящие электрические удлинители могут представлять опасность. Вне помещений следует использовать только допущенные для использования и соответственно маркованные электрические удлинители с достаточным поперечным сечением провода.
 - Сетевая вилка и соединительный элемент удлинителя должны быть герметичными и не находиться в воде. Соединительный элемент в дальнейшем не должен касаться пола. Рекомендуется использовать кабельные барабаны, которые обеспечивают размещение розеток не менее, чем в 60 мм от пола.
 - Не используйте сетевой кабель питания для транспортировки или фиксации прибора.
 - При отсоединении прибора от сети питания необходимо тянуть за штепсельную вилку, а не за кабель.
 - Следите за тем, чтобы сетевой кабель не защемлялся и не терялся об острые края.
 - Напряжение, указанное в заводской табличке, должно соответствовать напряжению источника тока.
 - Во избежание опасности, ремонт и установку запасных деталей должны выполнять только авторизированные сервисные центры.
 - Подключать насосы только через розетку с автоматом защиты от тока утечки с номинальным током утечки 30 мА и защитным контактом (заземлением).
 - Регулярно проверять функционирование автомата защиты от тока утечки и защитный контакт (заземление).
 - Запрещается использовать насосы, если в бассейне или садовом пруду находятся люди.
 - Во время работы не прикасаться к перекачиваемой жидкости, тросу, прикрепленному к ручке для переноски, а также предметам, которые контактируют с перекачиваемой жидкостью (например,

- трубопроводам, погруженным в воду, поручням и т.д.).*
- **В Австрии** насосы для использования в бассейнах и садовых прудах, оборудованные фиксированным соединительным трубопроводом, согласно ÖVE B/EN 60555 часть 1 - 3, должны получать электропитание от одобренного ÖVE разделительного трансформатора, причем номинальное напряжение не должно превышать 230В.
 - Электрические соединения должны выполняться только электриком. Следует обязательно соблюдать национальные требования!

Безопасное обслуживание

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Данное устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лиц с отсутствием опыта и/или отсутствием необходимых знаний, за исключением случаев, когда они находятся под надзором ответственного за безопасность лица или получают от него указания по применению устройства.

ва, а также осознают вытекающие отсюда риски.

- Допускается применение устройства детьми, достигшими 8-летнего возраста и находящимися под присмотром лица, ответственного за их безопасность, или получившими инструкции о применении устройства от такого лица, а также осознающими вытекающие отсюда риски.
 - Не разрешайте детям играть с устройством.
 - Следить за тем, чтобы дети не играли с устройством.
 - Не разрешайте детям проводить очистку и обслуживание устройства без присмотра.
 - При проведении любых работ по уходу и техническому обслуживанию прибор следует выключить, а сетевой шнур - вынуть из розетки.
- #### △ ОСТОРОЖНО
- Перед выполнением любых действий с устройством или у устройства необходимо обеспечить устойчивость во избежание несчастных случаев или повреждений в результате опрокидывания устройства.
 - Во избежание несчастных случаев или травмирова-

ния, при транспортировке необходимо принять во внимание вес устройства (см. раздел "Технические данные").

■ Во избежание несчастных случаев или травмирования, при выборе места хранения необходимо принять во внимание вес устройства (см. раздел "Технические данные").

Прочие опасности

△ ОПАСНОСТЬ

Взрывоопасность

→ Запрещается перекачивать едкие, легковоспламеняющиеся или взрывоопасные жидкости (например, керосин, бензин, кистолы или нитрорастворители).

→ Устройство не может использовать в пожароопасной или взрывоопасной среде.

△ ОСТОРОЖНО

→ Вода, которую подает данное устройство, не является питьевой!

ВНИМАНИЕ

Устройство может повредиться.

→ Запрещается перекачивать жиры, масла и соленую воду.

→ Запрещается перекачивать сточные воды от туалетов и заиленные воды с более низкой текучестью, чем у чистой воды.

→ Запрещается перекачивать воду с температурой выше 35°C.

Ауыстырмалы сораптарға арналған қауіпсіздік нұсқаулары

 **Бұйымыңызды алғашқы рет қолдану алдында осы қауіпсіздік туралы нұсқауларын оқып алып, осыған сәйкес әрекет етіңіз.** Осы қауіпсіздік нұсқауларын кейінгі пайдалану үшін немесе осы бұйымыңды кейін пайдаланатын тұлғалар үшін сақтап қойыңыз.

- **Бұйымыңызды іске қосылу алдында қолдану туралы нұсқаулығын оқып алып, қауіпсіздік туралы нұсқауларына назар етіп отырып әрекет етіңіз.**
- **Бұйымдағы ескерту және нұсқау белгілер маңызды бұйымды қауіпсіз қолдану үшін нұсқауларды береді.**
- **Пайдалану нұсқауындағы ережелермен қоса, жалпы заңды қауіпсіздік және жазаттайым оқиғаны алдын алу талаптарын сақтаган жөн.**
- **Қаптама қағазын балалардан аулақ үстаңыз, тұншығып қалу қаупі бар!**

Қауіп деңгейі

△ ҚАУІП

Ауыр жарақаттануға не өлімге апарып соғатын тікелей түрде түссе алатын тәуекелге нұсқау.

△ ЕСКЕРТУ

Ауыр жарақаттануға не өлімге апарып соғатын ықтимал қауіпті жағдайларға нұсқау.

△ АБАЙЛАҢЫЗ

Женіл жарақаттануға апарып соғатын ықтимал қауіпті жағдайға нұсқау.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Материалдық зиянға апарып соғатын ықтимал қауіпті жағдайға нұсқау.

Қауіпсіздік

Электрлік құрамдастар

△ ҚАУІП

Электрлік токтың соғу қаупі.

■ Қосу кабелдері мен бұйым ашасын қолдану алдынан алдынала бұзылған жерлері болған болмағанын тексеріп алыңыз. Бұзылып қалған кабелдерін дереу түрде осы жұмыстар үшін рұқсаты бар арнайы мамандар арқылы ауыстыртып алуыңыз тиіс.

■ Барлық электрлік қосылымдар су тимейтін қауіпсіз жерде орналастырылуы қажет.

■ Жарамсыз электрлік үзарту кабельдерін қолдану қауіпті болуы мүмкін. Сыртта жұмыс істегендеге тек қана рұқсат

- етілген және лайықты түрде белгіленген және жеткілікті көлденең қимасы бар электрлік ұзарту кабельдерін қолданыңыз.
- Ұзартқыштың желі айыры мен жалғамасы суға берік болуы керек және оларды суға тигізбеу қажет. Жалғама жерде қалай болса, солай жатпауы тиіс. Кабель жинайтын шарғыны қолданғаныңыз жән, бұл ашалы розетканың жерден мин. 60 мм. жоғары тұруын қамтамасыз етеді.
 - Желілік кабельді тасымалдауға және құрылғыны бекітуге болмайды.
 - Бұйымды қуат көзі желісінен ажырату кезінде кабельден емес, штепсельді айырдан тарту қажет.
 - Желілік кабельді өткір бүйірлерден тартып немесе қысып өткізуге болмайды.
 - Бұйымның Түрі Белгісіндегі көрсетілген кернеу қолданылған электр тоқ кернеуне сәйкес болуы тиіс.
 - Бұзылуды болдыртпау үшін, жәндеу жұмыстары мен қосалқы бөлшектерін орнату жұмыстар тек қана осы жұмыстар үшін
- рұқсаты бар арнайы мамандар арқылы ауыстырып алуының тиіс.
- **Бұл сорғыны максималдық номиналды қалдық ток 30 мА болатын жерге тұйықталған розеткаларға және жерге тұйықталған (жерге жалғанған) қуат көзіне ғана қосыңыз.**
 - **Дұрыс жұмыс істесін десеніз, артық ток болғанда ажырату қосқышын және қауіпсіздікті (жерге дұрыс тұйықталғанын) тұрақты түрде тексеріп тұрыңыз.**
 - **Бассейнде немесе бақша тоғанында адамдар болған кезде сорғыны ешқашан іске қоспаңыз.**
 - **Сұйықтық сорылышп жатқан кезде сұйықтық тиетін ұстау арқанын немесе басқа да нәрселерді (мысалы, су құбырларының шығынқы жерлері, жақтаулар, т.б.) ұстамаңыз.**
 - **Австрияда бассейндер мен бақша тоғандарында қолданылатын кірістірілген құбырмен жабдықталған сораптар ÖVE B/EN 60555 1 - 3 бөлімі бойынша, ÖVE растаған бөлгіш трансформатормен жүктелуі керек, ал**

номиналды көрнеу 230 В аспауга тиіс.

- Электрлік қосылымды өткізуі тек электрши мамандар орындауы мүмкін. Мемлекеттік ережелер міндетті түрде сақталуы қажет!

Қауіпсіз қолдану

△ ЕСКЕРТУ

- Бұл құрылғыны физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой дамуы шектелген немесе тәжірибесі және/немесе біліктілігі жоқ адамдар білікті маманның бақылауында болмаған кезде немесе осы мамандар тарарапынан бұйымды қолдану тәсілі және оған қатысты қауіптер түсіндірілмеген кезде пайдаланбауы тиіс.
- Балалар 8 жастан асқан жағдайда немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты адам бақылауында немесе құрылғының қолдану тәсілімен және оған қатысты қауіптермен танысқан кезде ғана құрылғыны қолдана алады.
- Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат берменіз.
- Балаларға құрылғымен ойнауға жол бермеу үшін оларды бақылап отыру керек.
- Балалар құрылғыны тек ересектердің

бақылауында тазалауы және пайдалануы мүмкін.

- Құрылғыға қызмет көрсету және оны жөндеу алдында, құрылғыны өшіріп, қуат айырын ажыратыңыз.

△ АБАЙЛАҢЫЗ

- Қауіпті жағдайлар мен бұйым зақымдалуының алдын алу үшін бұйымды пайдалану алдында қауіпсіздік шараларын сақтау қажет.
- Апаптар мен зақымдарды болдырмау үшін бұйымды тасымалдаған кезде салмағына назар аударыңыз (техникалық мәліметтерді қараңыз).
- Апаптар мен зақымдарды болдырмау үшін сақтау орындарын таңдаған кезде бұйымның салмағына назар аударыңыз (техникалық мәліметтерді қараңыз).

Басқа тәуекелдер

△ ҚАУІП

Жарылу қаупі

→ Улы, тез жанатын немесе
жарылғыш заттарды
(мысалы, керосин, бензин,
қышқылдар немесе
нитросілтілер) қотаруға
болмайды.

→ Бұйымды өрт немесе
жарылыс қаупі бар
айналада пайдаланбаңыз.

△ АБАЙЛАҢЫЗ

→ Бұл құрылғымен
тасымалданған су ішүге
жарамайды!

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Бұйым зақымдалуы мүмкін.

→ Майлар, мұнай өнімдері
мен тұзды суды қотаруға
болмайды.

→ Дәретхана сұзы және сұға
қарағанда аққыштығы
төмен ластанған суды
қотаруға болмайды.

→ Температурасы 35°С-тан
жоғары суды қотаруға
болмайды.